

Mikronávod na šití

Mikinošaty Bertina



- Nastříhej všechny díly podle polohového plánu.
- Sešij středový šev zadního dílu.
- Sešij náramenice.
- Všij hlavicové rukávy do otevřeného průramku.
- Sešij boční švy plynule přes kapesní váčky.
- Sešij rolák po celé délce a přišij ho do průkrčníku.
- Přišij manžety na rukávy.
- Založ délku a prošij pružným stehem.

Mikronávod slouží pro základní orientaci pro pokročilé švadlenky.
Pokud potřebuješ názorný a podrobnější fotonávod, objednej v eshopu na
<http://www.sijemehrave.cz/foto-navody/>

 Šijeme hravě