

Šněrovací botky Ema

mikronávod



- Připrav si všechny díly, případně je podžehli.
- Přišij k sobě vnější a vnitřní díl na patě pomocí širokého tříkrokého entlu.
- Olemuj si díly keprovou stužkou, spodek obšij na OL.
- Začisti a zahni konec jazyka a prošij.
- Přidělej průchodky.
- Začisti patu proužkem z keprové stužky a koženky.
- Slož díly podle značek a sešij je v oblasti lemu do písmene U.
- Stáhni si patu a špičku zadním stehem.
- Přišij vrch botky na podešev.
- Vystřižni si stélku a vlož ji do botky.
- Navlékni tkaničky a máš hotovo.