

Mikino-kabátek Jonáš

mikronávod



- Nastříhej si všechny díly.
- Podžehli si kapsu a kraj předního dílu.
- Ušij si poutka na knoflíky a přišij je.
- Sešij si kapuci.
- Zahni délku kabátu a prošij jí na coverlocku.
- Přišij k sobě po celé délce přední podšívkový a vrchový díl.
- Vlož boční šev ZD mezi oba boční švy na PD, sešij boční šev na OL. To samé na druhé straně.
- Sešij ramena i s podsádkou.
- Všij kapuci a sešij rukáv, všij ho do uzavřeného průramku a začisti manžetou.
- Kraj mikiny zastehuj a prošij.
- Přišij okraj podsádky.
- Přišij knoflíky.