

Mikronávod na šití

Mikina Kateřina



- Nastříhej díly dle polohového plánu.
- Vyznač si kapesní průhmaty na předním díle, prošij průhmat na PD spolu s podžehlenou podsádkou do tvaru kapesního průhmatu - obdélníku.
- Prostříhni průhmaty dle tvaru oboustranného Y a protáhni podsádky do rubu.
- Zip upravený na správnou délku přišij na podžehlený kraj menšího kapesní váčku.
- Vlož váček se zipem do okénka průhmatu a přišij ho.
- Sešij oba kapesní váčky k sobě.
- Přišij zip z vnější strany okénka průhmatu.
- Začisti spodek předního a zadního dílu podsádkou z podžehlené bavlny.
- Sešij kapuce, přišij koženku, připevni průchodky a protáhni jimi šňůrku.
- Vlož kapuce do sebe, sešij je a po kraji prošij tunýlek pro šňůrku.
- Sešij ramenní švy.
- Přišij kapucu k tělu mikiny (pozor, vpředu se kapuce kříží, dbej na správné překrývání značek ve střihu), současně všij začišťovací proužek do průkrčníku.
- Všij rukávy do průramku a sešij rukáv přes bok až k rozparku.
- Založ rukávy, alternativně je můžeš zakončit nápletem.
- Prošitím zafixuj rozparky mezi předním a zadním dílem, případně popřemýšlej o našití knoflíčků, vypadají skvěle!