

Mikronávod na šití

Šaty Matylda



- Naznač si, podžehli a roztříhni kapsy.
- Do průstřihu kapsy všij horní okraj kapesního váčku.
- Přes švovou záložku otoč kapesní váček, vystehuj ji a vyžehli.
- Sešij na OL spodní okraj kapesního váčku.
- Sešij kapesní váček a vrchní díl na rovnostehu.
- Sešij náramenice.
- Všij rukáv do průramku.
- Sešij boční šev včetně rukávu.
- Založ spodní okraj.
- Olemuj výstřih, u některých slabších materiálů ho můžeš jen založit.