

Vytiskni ve 100% velikosti a stoupni na stélku. Nezapomeň počítat s nadměrkem, který běžně nosíš.

Také myslí na to, že vnitřní rozměr botky bude menší o materiál (1 - 2 mm)

